FisicalOT-Labo: Esercitazione 5


INDICE

- O OBIETTIVO DELLA PROVA
- o **SCHEMA CIRCUITALE**
- o CONTESTO TEORICO
- o STRUMENTI DI MISURA
- o **ANALISI DATI**
- o **CONCLUSIONI**

OBIETTIVO DELLA PROVA

 Visualizzare l'andamento (curva caratteristica) della corrente nel circuito, al variare della tensione di alimentazione.

SCHEMA CIRCUITALE




1R = 1kOhm; Diodo 1N407

CONTESTO TEORICO

RESISTORI

- È un conduttore ohmico, cioè rispetta la legge di Ohm. Viene costruito con materiali conduttori, e in base al materiale si ottengono diversi valori di Resistenza, grandezza fisica che lo caratterizza. Essa viene definita come un impedimento al passaggio della corrente attraverso un oggetto solido tipicamente cilindrico.
- La tabella a fianco rappresenta il valore della Resistenza a seconda del codice colore di un singolo resistore



Matricola: 157547

DIODO

 È un semiconduttore asimmetrico, cioè il verso e il segno della tensione applicata ai suoi capi influisce sul comportamento del diodo.






FIGURA 2

- È costituito da due regioni diverse, una a carica positiva una negativa, separate da uno strato di materiale dielettrico/isolante
- L'orientamento della tensione ai suoi capi è deciso in base all'occorrenza del dispositivo
 - POLARIZZAZIONE DIRETTA: Nel caso in <u>figura 2</u> la barriera di potenziale viene ridotta, permettendo transito di corrente da P a N. L'intensità della corrente registrata varia esponenzialmente in funzione della tensione di alimentazione, fornita dal Generatore di Funzioni.
 - POLARIZZAZIONE INVERSA. L'orientamento della ddp è opposto, perciò anche Vg sarà negativa, rendendo quasi nullo il termine esponenziale, saturando velocemente la corrente circolante nel circuito
- Andamento della Corrente:

$$\circ \quad I(Vd) = I_s \cdot \left(exp\left(\frac{e*Vd}{kT}\right) - 1\right)$$

- Is[A] = Corrente saturazione
- e[C] = carica elementare
 dell'elettrone -1.6*10^-19 C
- Vd[V] = tensione ai capi del Diodo
- k = <u>costante di Boltzmann</u> = 1.38*10^-23 J / K
- T[K] = temperatura sulla zona di giunzione






- Io = Corrente Saturazione
- o Sotto La zona di Saturazione la corrente possiede valori quasi nulli, insignificanti...

STRUMENTAZIONE

COMPONENTI PER IL CIRCUITO

- \circ RESISTORE 1k Ω
- o **DIODO 1N407**
- BREADBOARD: circuito fisico su cui i collegamenti
- SIMULATORE online di circuiti
- GENERATORE DI FUNZIONI
 - o Dente di Sega
 - Frequenza = 20hZ
 - o Ampiezza 8V
 - Offset = 0V
 - Riquadro BLU = selezionare dente di sega




effettuare



STRUMENTI DI MISURA

- Oscilloscopio
 - o Riquadro Rosso: Modifica la Scala dell'asse Y. Impostata a 2V/div per CH1, 200mV/div per CH2
 - o Riquadro Giallo: Modifica la Scala dell'asse X. Impostata a 5ms/div
 - Sotto i due riquadri Rossi vi è un pulsantino con scritto Math, il quale apre il menu verde nello schermo
 - È possibile selezionare quale operazione matematica eseguire tra i segnali dei due canali (ch1 e Ch2)



- Nella prova è stata effettuata la misura di Ch1 Ch2, il cui grafico è rappresentato dalla linea rossa
 - Ch1 = VGen(t) = Linea retta verde diagonale

- Ch2 = VDiodo = Linea che possiede la curvatura in alto
- Ch1 Ch2 = Vr(t) usata per calcolare Ir(t), quindi l'andamento della corrente influenzata dalla presenza del diodo

DATI RILEVATI


- CH1 = Tensione erogata dal Generatore di Funzioni, che possiede un andamento crescente linearmente, da -Vp a +Vp -> {-8V , +8V }
- CH2 = Tensione ai capi del Diodo
- Ch1 CH2 = Tensione ai capi del Resistore... Vr = Ir[mA] siccome R = 1000 Ohm
 - \circ Ir = Vr/R = Vr/1000 = Ir[A] * 1000 = Ir[mA] = Vr

GRAFICI

Asse X = CH2

Asse Y = Ch1 - CH2

Il grafico rappresenta l'andamento della tensione sul resistore in funzione di quella sul diodo... come detto in precedenza però la tensione sul generatore è uguale in modulo alla corrente in mA.




ANALISI DATI

Per interpretare correttamente la crescita esponenziale di I(V) dobbiamo prelevare le zone del grafico in cui la corrente > 1mA. Si ottiene il grafico seguente...

L'equazione riportata sul grafico rappresenta la formula spiegata <u>sopra</u>.

$$I(V) = I_s \cdot \left(exp\left(\frac{e * V}{kT}\right) - 1\right)$$




$$=I_{s}\cdot\left(exp\left(\frac{V}{0.026}\right)-1\right)$$

 $Is = 4*10^{-6}mA = 4nA$

Questo grafico è analogo al precedente, ma riporta nell'asse y i valori

Vr/10000hm = Ir[A]

Il coefficiente corrisponde al caso precedente, in quanto vale 4nA.



CONCLUSIONI

I valori di Is(corrente di saturazione) riscontrati si aggirano attorno a decine di nA. Questi valori sono influenzati dal materiale di costruzione, Temperatura, come espresso nella <u>formula</u>, oppure da possibili cariche o campi elettromagnetici nel loro ambiente circostante. Per i diodi a Silicio la corrente di saturazione si aggira attorno ai 5nA, che corrisponde con quella rilevata.